

ADAPTADOR DIGITAL DE APRIETE

- Funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Ajuste primero el par deseado. Después, ajuste el ángulo y gire la llave para aplicar un par adicional
- Unidades: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm, grado
- Modo de trabajo de pico y pista
- El par o el valor del ángulo deseado se pueden ajustar, con la alarma audible y visible:
 - El LED verde se enciende y el zumbador suena cuando el par o ángulo es del 80% ~ 100%
 - Se encienden los LED verde y rojo y los sonidos del zumbador cuando se alcanza el valor deseado
- Se autoapaga al de 2 minutos
- Guarda hasta 50 mediciones
- Tiene registro de sobrecarga (una vez que el par alcanza el 110% del rango máximo)



IST-5W135A



ESPECIFICACIONES

Código		IST-5W30A	IST-5W135A	IST-5W200A	IST-5W340A
Rango	par	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m
	ángulo	0~999°			
Precisión	sentido horario	±3%			
	sentido antihorario	±4%			
Resolución	ángulo	±2° (rotate 90°)			
	par	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
	ángulo	1°			
Amarre (L)		1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Fuente de alimentación		2xAAA pilas			
Longitud		Ø85×60mm	Ø85×75mm	Ø85×80mm	Ø85×80mm
Peso		150g	220g	240g	240g



trabajando con llaves mecánicas

ACCESORIOS OPCIONALES

Cable de calibración IST-SD-CABLE